

Høreapparater

Bestillingsnr.	Modell	Kategori	Pris eks. mva.
269570	Encanta miniRITE	400	Kr 5.284
279545	Encanta miniBTE R	400	Kr 5.284
289500	Encanta miniRITE T	400	Kr 5.284
289601	Encanta miniBTE T 85	400	Kr 5.284
290636	Encanta BTE T 105	400	Kr 5.284
271107	Encanta CIC	400	Kr 5.284
271105	Encanta IIC	400	Kr 5.284
256366	Alpha XT miniRITE T R	9	Kr 5.284
257361	Alpha XT miniRITE T	9	Kr 5.284
259791	Alpha XT miniBTE T R	9	Kr 5.284
258721	Alpha XT miniBTE T	9	Kr 5.284
245375	Alpha ITE FS	9	Kr 5.284
245374	Alpha ITE HS	9	Kr 5.284
245373	Alpha ITC	9	Kr 5.284
205377	Leox Super Power	7	Kr 5.284
205383	Leox Ultra Power	7	Kr 5.284

Tilbehør

Bestillingsnr.	Beskrivelse	Pris eks. mva.	Lader nr. 2
265978	Ladestasjon til miniRITE	Kr 0	Kr 1.200
265988	Reiselader til miniRITE	Kr 0	Kr 1.200
278393	Ladestasjon til miniBTE R	Kr 0	Kr 1.200
278450	Reiselader til miniBTE R	Kr 0	Kr 1.200
200297	Ladestasjon til miniRITE T R	Kr 0	Kr 1.200
225679	Reiselader til miniRITE T R	Kr 0	Kr 1.200
226356	Ladestasjon til miniBTE T R	Kr 0	Kr 1.200
226286	Reiselader til miniBTE T R	Kr 0	Kr 1.200
232103	CROS MNR T R	Kr 5.024	
164367	Fjernkontroll RC-A	Kr 1.395	
179317	SoundClip-A	Kr 2.200	
168631	TV-A	Kr 1.340	
274755	Easy LE adapter	Kr 1.018	

Rekvisita og reparasjoner

Bestillingsnr.	Beskrivelse	Pris eks. mva.
232103	Custom propper (alle typer)	Kr 391
164367	miniFit lydgivere (alle typer)	Kr 290
179317	Domer (alle typer)	Kr 60 pr. brett
168631	Filter (alle typer)	Kr 50 pr. brett
274755	Batteri (10, 312 og 13)	Kr 30 pr. brett
	Rep. takst 1 (ved privatkjøp)	Kr 496
	Rep. takst 2 (ved privatkjøp)	Kr 796
	Rep. takst 3 (ved privatkjøp)	Kr 1.296
	Rep. takst 4 (ved privatkjøp)	Kr 3.996

Takstgruppe	Elementer som inngår i de ulike takstgruppene:
1	Enkle reparasjoner av eksempelvis ledningsbrudd, vakkkelkontakt eller skifte av defekte smådeler som batteriskuff, hook, bytte av mikrofondeksel, rens av mikrofon/batterikontakter/trykkplater for volum-/programknapp, bytte av trykknapp og volumkontroll, bytte av mikrofonpakninger, bytte av oppladbare batterier hvor apparathuset ikke må åpnes.
2	Reparasjoner der det kreves at det skiftes én av følgende deler: - mikrofon - receiver i RITA-høreapparat - telespole - bryter - styrkekontroll - apparatus (kun skifte til annen farge dekkes ikke) - faceplate - bytte av oppladbare batterier hvor apparathuset må åpnes
3	Reparasjoner der det kreves at det skiftes minst to deler fra listen i takstgruppe 2
4	Skifte av digital brikke i høreapparatet