

Swing IR

GEWA

- helping people

Enkel i bruk og enkel tilkobling. Swing IR leveres både med bøylemottaker og hals-slyngemottaker. Får å kunne benytte halsslyngemottaker, trenger man et høreapparat med telespole («T» eller «MT» innstilling). Hals-slyngemottakeren har i tillegg en standard 3,5 mm Jack-inngang. Benytt denne for å høre at forbindelsen er tilstede ved hjelp av hodetelefoner/propper.

Noen nyere flatskjerms TV'er har ikke analog lydutgang (AUDIO OUT). I de tilfellene benytter du den digitale optiske lydutgangen (DIGITAL OUT - OPTICAL). Bruker du denne tilkoblingen, trenger du en optisk adapter.

Swing IR kan selvfølgelig også kobles inn i dekoder på samme måte. Swing IR har også USB-inngang hvis den skal brukes på PC etc.



HMS art. nr.

Swing IR sender: 189217

Swing IR bøylemottager: 189218

Swing IR halsslyngemottager: 189219



Fra digitalt til analogt lydsignal

Adapteren benyttes i de tilfellene hvor en ønsker å koble teleslynge, IR- eller FM-anlegg til en TV hvor det kun er optisk/digital lydutgang.

HMS art. nr.

Adapter: 178918

