Kom i gang med Victor Reader Stream 3- Lettlest versjon

VRS3 brukes for å spille av lydbøker.Trykk og hold nede **tast 1** for å høre på brukermanualen.



Slå av/på spilleren: trykk på den lille runde øverst på venstre side av spilleren. Hold inne strømknappen til den gir et pip. Trykk og hold inne igjen for å slå av.

Volum: under av/på knappen kan du endre volum med de avlange knappene.

Mikrofon inngang: åpning for mikrofon nederst under volumknappene.

Hodetelefon inngang: til venstre ved siden av ladeinngangen på bunnen av spilleren



Lade batteriet: sett inn usb-c kontakten på bunnen av spilleren.

Minnekort: minnekort kan settes inn under gummiklaffen på toppen av spilleren. Dytt på minnekortet for å få det ut igjen.

Tastebeskrivelse:



Numerisk tastatur forklaring

1 **Bokhylle** 1 . , ? - / : ; ' " \ < > [ ]	2 Flytt opp A B C 2 Æ Å	3 Slett/kopier D E F 3
4 Flytt bakover G H I 4	5 Hvor er jeg? J K L 5	6 Flytt fremover M N O 6 Ø
7 **Meny**, bytt talesyntese P Q R S 7	8 Flytt ned T U V 8	9 Avspillingsmodus W X Y Z 9
*Avbryt	0 Bok- og spillerinformasjon ␣ 0 ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + = £ € ¥	#Bekreft

Tastelås: hold inne *. **Lås opp tastelås:** trykk tastene 1 2 3 etter hverandre.

Finne rett bok:

1. Trykk på tast 1 for å bytte mellom bokhyllene som finnes . Til du feks kommer til Tibi-bokhyllen
2. Bla med tast 4 eller 6 (piltastene) for å finne riktig bok
3. Trykk # tasten for å velge bok fra minnekort, og på spill av tasten (oransje spill/stopp knappen) for å spille av bok.



Finne nye bøker på tibi:

Bruk 1-tall tasten for å bla i bokhyllen til du er i tibi-bokhyllen, du kan så bla med å trykke på den firkantede tasten rett over 1-tallet (gå til tasten). Velg

dynamisk meny , kategorier : så kan du søke bøker i tibi etter kategorier. Trykk bekreft tasten# for å velge bok.

Returnere /slette bok: når du er inne i tibi bokhyllen på en bok trykk: 3: talls tasten . Bekreft sletting med bekreft # tasten

Obs Minnekort: Dersom det ikke går å bytte til bøker på minnekort eller innspillinger ved å trykke på tast 1, kan enheten befinne seg i online-modus, trykk da på online knappen (den runde øverst i midten på spilleren) for å bytte til offline-modus og få tilgang.

Komme inn i hovedmenyen:

Trykk på tast 7 til du hører meny:generelle innstillinger. Velg med # bekreft. Du kan bla i menyen med piltastene 4 og 6 , og hoppe tilbake i menyen med pil opp , 2- tallet.



Koble til Wifi:

OBS: Hold inne online knappen (den runde øverst) og sjekk at flymodus er AV.

*Vi bruker piltastene 4 og 6 for å bla i menyen og # for å bekrefte/ gå inn i en meny. For å avbryte, eller gå tilbake trykk på * tasten.*

Slik gjør du:

Trykk på **7** (meny knappen) til du hører **Generelle innstillinger**,bla deretter med piltastene til siden (tallet 4, eller 6) til **trådløs**, trykk bekreft **#**. bla til **wifi** bekreft #,- **søk etter SSID**-**#** bekreft- - legg inn passord.

For å skrive inn passordet bruker man tallene på tastaturet. Under 2 tallet finner du feks a,b,c, og under 3 tallet d,e,f osv. For å høre passord/brukernavn trykk på spill av knappen nederst i midten. For å slette et tall trykk spol tilbake knappen. Bekreft passord med # tasten.



når vi skriver passord:hvis du må velge stor bokstav eller tall(numerisk) til passordet trykker du på diamant knappen med hake (øverst til høyre) til du hører numerisk eller Stor eller liten. For spesialtegn finnes disse under 1-tall tasten

Koble til Tibi:

OBS: Du må være koblet til wifi. Hold inne online knappen (den runde øverst) og sjekk at flymodus er AV.

Vi bruker piltastene 4 og 6 for å bla i menyen og # for å bekrefte/ gå inn i en meny. For å avbryte, eller gå tilbake trykk på * tasten.

Slik gjør du:Trykk på 7 (meny knappen) til du hører Generelle innstillinger,bla deretter med piltastene til siden (tallet 4, eller 6) til online innstillinger, bekreft # -bestill tjenester- daisy online-

legg til konto- bla til TIBI- legg inn ditt TIBI brukernummer 6 siffer, bekreft med #- legg inn passord/ pinkode: 4 siffer, bekreft med #.

For å skrive inn passordet bruker man tallene på tastaturet. For å høre passord/brukernavn trykk på spill av knappen. For å slette et tall trykk spol tilbake knappen. Bekreft passord og brukernavn med # tasten.

Automatisk nedlasting av bøker :

Trykk på 7 tallet til du kommer til meny:generelle innstillinger-bekreft-bla så til :Vis/skjul bokhyller: her kan du velge hvilke funksjoner som skal slås på eller av.

Spille inn/Diktafon:



Trykk på den røde knappen på venstre side på spilleren for å starte/stoppe innspilling. Hver innspilling lagres med et nummer.

Trykk på bokhyllen: tast 1 for å komme til innspillingsbokhyllen:

Trykk deretter # tasten for å velge innspilling som skal høres på. Bla med piltastene 4 og 6 for å bla mellom innspillinger.

Se cantec.no/syn for å finne mer informasjon og veiledningsvideoer.