Ofte stilte spørsmål FAQ Stratus 2:

Komme inn i menyen på spilleren: hold inne infotasten i midten av piltastene: du vil høre: meny generelle innstillinger

Hvordan kommer jeg tilbake til forrige steg i menyen ?: trykk på pil opp tasten for å hoppe tilbake. eller langt trykk på meny for å komme ut av menyen.

Koble til TIBI/ Hvordan finner jeg tibi i online innstillinger: gå inn i menyen med knappen i midten av pilene, velg med bekreft knappen:(trykk spill av nederst i midten for å bekrefte). Bla til "online instillinger", og bekreft, velg "legg til konto" og bekreft, bla med pil til venstre for å komme raskest i listen til "TiBi", bekreft. "Legg til konto"; skriv inn dine seks tall i tibikontoen din, du skriver inn tall med å bla med pilene opp eller ned, og legger inn tallet med å trykke pil høyre. Trykk bekreft når du har lagt til hele kontonummeret. For å spille av og sjekke det du har skrevet kan du trykke på spol fremover (grå nederst til høyre), for å slette noe du har skrevet; trykk spol tilbake knappen (grå nederst til venstre). "Legg inn pinkode": du skal deretter skrive inn din firesifrede pinkode til din tibi konto. Dette gjøres på samme måte ved å bla opp eller ned med piltastene for å finne tall, deretter trykk pil høyre for å sette inn ett og ett tall. Når koden er skrevet inn , trykk bekreft. Spilleren kobles da til din tibi konto og du kan laste ned innhold.

Hvordan få automatisk nedlastning av bøker fra Tibi: Spilleren er stilt inn på halvautomatisk nedlastning, da vil spilleren laste ned aviser/magasiner automatisk men ikke bøker. Med automatisk nedlastning vil også bøker lastes ned automatisk.

Etter du har en innlogget tibi konto på spilleren: Gå inn i menyen på knappen i midten av piltastene- gå til "online instillinger": "bestill tjenester": "daisy online":" tibi": "nedlastningsmetode": "halvautomatisk nedlastning" velg og bytt til: "automatisk nedlastning".

Hvordan laster jeg ned bøker fra tibi direkte på Stratus 2: Gå til tibi på bokhylletasten og bla med pilene til : dynamisk meny, du kan da bla i kategorier, og velge bøker derfra. Ellers kan du søke opp en spesifikk bok under "Søk". Alternativt velger du bøker på tibikontoen din på nett/ringer tibi og laster så ned enten automatisk eller halvautomatisk (se:hvordan få automatisk nedlastning av bøker fra tibi).

Gå til din TIBI bokhylle på bokhylletasten firkant til venstre: bla med pilene til : "Last ned flere bøker": , og du kan velge å laste ned de bøkene som ligger i tibikontoen din her.

Hvordan leverer jeg tilbake/sletter en bok eller avis? : Du kan trykke på den runde oransje tasten med pil ned symbol lengst nede til venstre på spilleren når du er i boken/avisen du vil slette, bekreft sletting med bekreft tasten (spill av stopp tasten) til du hører at den er slettet

.**Tidsinstillinger:** trykk på halvmåneknappen for å velge tid: 15,30,45,60 min elelr av.

TONE/PITCH:for personer som har hørselsproblemer

generelle innstillinger: lydjusteringsmodus-tone-stemmeleie , velg

Da er tone knappen blitt til pitch; du kan få en mannestemme til å høre ut som en kvinnestemme og motsatt.

Kan jeg koble til høreapparatet med bluetooth:

Noen høreapparat kan koble til bluetooth på spilleren.

Hvordan koble til bluetooth:

Sett enheten du skal koble til i parings-modus . Gå så inn på meny: generelle innstilinger: trådløs: bluetooth: koble til ny enhet : bekreft og de skal nå kobles sammen

VRS3:

Forenkle spilleren:

Trykk på 7 tallet til du kommer til meny:generelle innstillinger-bekreft-bla så til :Vis/skjul bokhyller: her kan du velge hvilke funksjoner som skal slås på eller av.

Velge bøker på tibi:

Bruk 1-tall tasten for å bla i bokhyllen til du er i tibi-bokhyllen, du kan så bla med å trykke på den firkantede tasten rett over 1-tallet (gå til tasten). Velg dynamisk meny – kategorier - så kan du søke bøker i tibi etter kategorier. Trykk bekreft tasten# for å velge bok.

Returnere bok: når du er inne i tibi bokhyllen på en bok trykk: 3: talls tasten . Bekreft sletting med bekreft # tasten

Stratus 4 cd spiller:

Cd platen sitter fast:

Slå av spilleren først. Trykk så samtidig på på-knappen og på utløserknappen(oransje med pil).