

Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning

HouseMate Lite



HouseMate Lite

Art.nr.: 2200603

Hurtigguide HouseMate Lite

Housemate Lite er en programmerbar IR sender med 10 knapper og 2 nivåer. Alle knappene kan læres opp og inneholde makro signal som kan vare i 20 sekunder. Dette gjør at HouseMate Lite er en meget fleksibel sender. Og med mulighet for egen tale bak vær knapp er den enkel og bruke og forstå. Den er meget godt egnet for personer som trenger en bryter til og utfør trykkene via skanning, men den kan også festes og du kan trykke direkte på knappene.

- IR programmerbar
 - Kan brukes til og styre alle IR enheter i hjemmet
 - Meget høy kvalitet på den auditive tilbakemeldingen
 - 3,5mm jack tilkobling for singel bryter, kort trykk eller to bryter skanning
 - Flere skanningsmetoder
 - Tydelig LED display med utskiftbart overlegg
 - Batteri drevet, enkelt og montere på stativ og en robust design
-