

Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning

HouseMate Pro + Liten



HouseMate Pro+ Liten
HouseMate Pro+

Art.nr.: 2200635

Art.nr.: 2200632

Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn

Besøksadresse:
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no

www.cantec.no

Hurtigguide HouseMate Pro + Liten

Forestill deg å ha mulighet til å gjøre alt via én enhet. Skru av og på lys, lukk gardinene, skift kanal på TV og skru opp varmen. Ta telefonen, send meldinger surf på nettet eller spill av musikk. HouseMate i kombinasjon med ClickToPhone App gir deg muligheten til alt dette og mye mer. Denne løsningen sammen med en Android smart telefon eller tablet er den intelligente måten å kontrollere din verden.

Denne brukerveiledningen/ hurtigguiden beskriver hvordan man installerer HouseMate programvare, synkroniserer Bluetooth maskinvare med din mobiltelefon og velger brukernivå. Den komplette brukerveiledningen for ClickToPhone og HouseMate er installert på SD kortet under clicktophone\extras\docs

Den er også tilgjengelig på nettet: <http://www.click2go.ie/resources/manuals/>

Før du setter i gang må du forsikre deg om at SIM- kortet er installert i telefonen, at enheten er tilkoblet Wi-Fi og at du har opprettet en Google konto. Se komplett brukerveiledning for utfyllende informasjon og hjelp omkring disse punktene.

Installere ClickToPhone

Steg 1: Installere ClickToPhone fra Google Play.

Søk etter ClickToPhone og trykk på Installer knappen. Alternativt kan du installere den via vår hjemmeside. Åpne nettleseren på telefonen og følg instruksjonene på:

<http://www.click2go.ie/resources/manuals/clicktophone-android-app/>

Steg 2: Aktiver ClickToPhone som et skjermtastatur.

Installer Standard Apps

Steg 1: Innstaller standard apps

Steg 2: Velg standard apps i HouseMate

Steg 3: Start standard apps

Optimaliser dine telefoninnstillinger

Kjør Setup Wizard og sammenkoble din Bluetooth maskin

Steg 1: Kjør setup wizard

Steg 2: Bekreft at skanningen har startet.

Velg brukernivå og endre preferanser

Steg 1: Velg brukernivå

Steg 2: Forandre preferanser

Velg stand alone modus

For å sette HouseMate i stand alone modus trykker du på meny knappen og velger Stand Alone Modus.

For å få HouseMate tilbake til normal modus trykk meny knappen og velg Koble til maskin.
