



Mantis *Q40*



Takk for at du har kjøpt Mantis Q40 punktskriftleser. Denne veiledningen gir instruksjoner for lading, orientering, på- og avslåing, navigering i menyer, panorering av tekst, bruk av kontekstmeny og tilgang til den innebygde brukerhåndboken.

For mer informasjon, se den digitale brukerhåndboken som er integrert i enheten.

Innhold i esken

Sjekk at følgende elementer er inkludert. Kontakt kundeservice på 1-800-223-1839 eller cs@aph.org ved problemer:

- Mantis Q40 punktskriftleser
- USB-C til USB-A kabel
- USB til AC-adapter
- Grønt TPU-beskyttelsesetui
- Punktskriftveiledning
- Trykt veiledning

Orientering og beskrivelse

Med enheten på en flat overflate foran deg, er riktig driftsretning å ha lesecellene nærmest deg.

Toppflate

Inneholder punktskriftdisplayet og QWERTY-tastaturet. kursor-rutingsknappene er plassert rett over punktskriftcellene. Tastaturet har layout som ligner på bærbare PC-er.

Frontkant

Fem knapper:

- Ytterst: Forrige og Neste tommelknapper (som piltaster opp/ned)
- Innenfor: Panoreringsknapper (for å bla gjennom tekst)
- Midten: Hjem-knapp (går til hovedmenyen eller avslutter terminalmodus)

Venstre kant

- USB-A port (for USB-lagring)
- Strømknapp (med liten prikk)
- LED-statuslys
- USB-C port (for lading og tilkobling)

Bakside

SD-kortspor (for lagring og oppdateringer)

Lading av enheten

Merk: Lad Mantis helt opp før bruk.

- 1.Koble USB-C enden til venstre side av Mantis.
- 2.Koble den andre enden til adapteren og sett den i stikkontakten.
- 3.Bruk medfølgende adapter for optimal lading.

Slå av og på

- 4.Hold inne strømknappen i ca. 2 sekunder for å slå på.
- 5."Starting" vises på punktskriftdisplayet.
- 6.Velg språk ved første oppstart.
- 7.Du kan velge å starte i terminalmodus.
- 8.Når oppstart er fullført, vises "Editor"-appen.
- 9.For å slå av: Hold inne strømknappen i 2 sekunder.

Navigering i menyer

Bruk Forrige og Neste tommelknapper eller piltaster opp/ned.

Aktiver et element med en cursor-rutingsknapp eller Enter.

Panorer tekst

Ofte kan setninger overskride de 40 tegnene som er tillatt av Mantis-en din. For å fortsette å lese til slutten av en setning eller bakover mot begynnelsen av en setning, bruk venstre og høyre tommeltast for å panorere teksten. Tastene er plassert på forkanten av enheten din, rett til venstre og høyre for *Hjem*-knappen.

Bruke kontekstmenyen

Kontekstmenyen er tilgjengelig fra nesten hvor som helst på enheten din. Den tilbyr nyttige kontekstuelle funksjoner som er relevante for det du gjør på Mantis-en din. Hvis du for eksempel leter etter en bestemt handling eller snarvei, er det stor sannsynlighet for at du finner den i kontekstmenyen.

For å aktivere hurtigmenyen, hold inne Ctrl og trykk deretter på M. Ctrl-tasten er plassert i fremre venstre hjørne av QWERTY-tastaturet. En meny åpnes med en liste over handlinger du kan utføre i det aktuelle øyeblikket. Bla gjennom denne menyen til du finner det du leter etter, og trykk deretter på Enter eller en hvilken som helst markør ruteknapp.

Tilgang til den innebygde brukerhåndboken

Aktiver den innebygde brukerhåndboken fra hovedmenyen. Der finner du den komplette brukerhåndboken sammen med en kommandoreferanse. Det er her du finner den mest oppdaterte informasjonen samt andre ressurser som hjelper deg med å få mest mulig ut av Mantis Q40.

Du kan også laste ned brukerhåndboken fra <https://www.aph.org/product/mantis-q40/>

Spesifikasjoner:

Strøm: +5VDC@1.5A Batteri: Li-ion 3.7Vnominal, 2000mAh

Driftstemperatur: +5°C ~ +45°C.

Temperaturområde for batteriladere: +5 °C ~ +35 °C

Lagringstemperatur: -20 °C ~ +65 °C

Driftsfuktighet: 5 % ~ 95 % (ikke-kondenserende)

Lagringsfuktighet: 5 % ~ 95 % (ikke-kondenserende)

Advarsler

Sikkerhetsregler for batterier:

- Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene nedenfor.
- Ikke demonter eller modifier batteriet.
- Bruk kun den spesifiserte APH-laderen.
- Det er fare for overoppheting, brann eller eksplosjon hvis batteriet kastes i ild, varmes opp, utsettes for støt, kommer i kontakt med vann eller hvis polene kortsluttes.
- Ikke forsøk å lade eller bruke batteriet utenfor enheten.

Avfallshåndteringsinstruksjoner:

Ved slutten av Mantis Q40s levetid må de interne komponentene avhendes i samsvar med lokale myndigheters anvisninger. Mantis Q40 inneholder ingen farlige materialer. Følg lokale forskrifter eller sykehusprosedyrer for avhending.

Åpning av SD-kort

Ikke sett inn fremmedlegemer, unntatt SDHC-kort

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined

turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada statements

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Copyright © 2022



Louisville, KY 40206

502-895-2405

info@aph.org www.aph.org