


Victor Reader Stream

Batteriet er ferdig installert, og spilleren er klar til bruk. Vær oppmerksom på at batteriet kan være noe utladet etter transport.

Bruksanvisningen er tilgjengelig ved å trykke og holde inne numerisk tast 1.



A Online tast	E Hurtigspol forover	I Øk Volum, Hastighet
B Bokmerke	F Spill/Stopp	J Gå til
C Numerisk tastatur	G Hurtigspol bakover	K På/Av Volum, Hastighet
D Lesetid	H Minsk Volum, Hastighet	

Numerisk tastatur (C)

1 Bokhylle 1 . , ? - / : ; ' " \ < > []	2 Flytt opp A B C 2 Æ Å	3 Slett/kopier D E F 3
4 Flytt bakover G H I 4	5 Hvor er jeg? J K L 5	6 Flytt fremover M N O 6 Ø
7 Meny, Bytt talesyntese P Q R S 7	8 Flytt ned T U V 8	9 Avspillingsmodus W X Y Z 9
*Avbryt	0 Bok- og spillerinformasjon _ 0 ! @ # \$ % ^ & * () _ + = £ € ¥	# Bekreft

Programmet Humanware Companion kan lastes ned fra www.cantec.no

Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn
Besøksadresse:
Sofiemyrveien 2, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no
www.cantec.no