HumanWare Stratus 2 – Hurtigveiledning

- helping people

Skann QR-kode

Video for tilkobling til wifi



Video for å koble til Tibi

https://cantec.no/syn/daisyspillere/stratus-2

Slå på Stratus 2, noen grunnleggende menyfunksjoner som Wi-Fi og Bluetooth tilkobling samt innlogging til Tibi.

Slå på spilleren trykk og hold rund knapp på høyre side, du hører ett pip og straks etter "velkommen til Victor Reader"Du kan nå trykke en hvilken som helst tast å få vite hva den gjør. Menytasten finner du midt i de 4 piltastene. Trykk og hold denne inne du får da meldingen "meny generelle innstillinger". Du blar frem og tilbake i menyen med pil høyre og venstre. Du går et trinn tilbake med pil opp og bekrefter et valg med spill/stopp knappen.

Koble til et trådløst nettverk:

I menyen trykk pil høyre til "trådløs" trykk Spill/stopp for å bekrefte valget.

Du kommer da til "Flymodus av" (denne må være av for å få koblet til et nettverk. Trykk pil høyre til "WiFi" og bekreft. Trykk så pil høyre til "ny tilkobling" og bekreft.

Du får da valget "søk etter SSID" trykk bekreft, etter en liten stund får du opp trådløse nettverk i

nærheten bla med pil høyre til du finner ditt nettverk og bekreft.

Du får da beskjed om å angi passord.

Det er to måter å skrive inn Wi-Fi passord på.

Bruke bokmerketasten for velge mellom store, numeriske, tegnsetting, symboler og små bokstaver.

Du velger tegn med pil opp eller ned skriver ønsket tegn med pil høyre, sletter tegn med pil venstre osv.

Du kan lese det du har skrevet med å trykke spol fremover, du kan også slette med spol bakover. Bekreft

med spill/stopp når du er ferdig. Du får da beskjed om tilkoblet, etter en liten stund får du beskjed om å

angi et navn på nettverket dette er valgfritt så det er bare å bekrefte.

Den andre måten å skrive inn nettverks passord på er å koble til et helt standard PC-tastatur med USBkabel på Stratus sin høyre side.

Du kan da skrive inn passord på vanlig måte og bekrefte med enter. For å skrive tall må du bruke tallene

over bokstavene.

For å koble til Tibi gjør som følger.

Trykk på meny-tasten. Trykk pil høyre eller pil venstre til du kommer til Online innstillinger og trykk Spill /stopp for å bekrefte.

Trykk så pil venstre til bestill tjenester og bekreft.

Trykk pil høyre eller venstre til Daisy Online og bekreft med Spill /stopp.

Du får da opp valget legg til konto trykk Spill / stopp for å bekrefte.

Nå får du opp en lang liste med ulike bibliotek. Bla til du finner Tibi med pil høyre eller venstre og trykk

Spill /Stopp for å bekrefte.

Du får nå opp Angi brukernavn, her skriver du inn ditt låne nummer og bekrefter med Spill /stopp.

Så må du skrive inn din pinkode og bekrefte med Spill /stopp. Er alt riktig nå er du innlogget hos Tibi.Du kan forlate menyen ved å trykke pil opp eller trykke på bokhylle tasten.

For mer informasjon henvises det til brukerhåndboken som du finner ved å trykke inn bokhylletasten på din Stratus langt trykk til du hører brukerhåndbok. Denne kan da leses som en Daisy bok. Du lukker brukerhåndboken med langt trykk på bokhylletasten. Du finner også brukerhåndbøker på www.cantec.no