



UniVox® DLS-50

Kompakt slyngeforsterker med automatisk volumkontroll til bruk i hjemmet



UniVox DLS-50 er en kompakt og kraftig teleslyngeforsterker for trådløs lytting via ditt høreapparat. DLS-50 er utformet for maksimal ytelse. Den er mangesidig og praktisk og utstyrt med UniVox automatiske volumkontroll (to-trinns AGC) for å gi en behagelig lydopplevelse. Dreiehjulet for volumkontrollen har tall slik at det er enkelt å huske og se innstillingene. Separate bass- og diskantkontroller gir lyd av høy kvalitet. En kraftig metallkonstruksjon sørger for effektiv beskyttelse også mot varme og sørger for en lang og problemfri drift.

DLS-50 koples til TV, stereo, MP3, mikrofon eller en annen lydkilde du vil høre tydelig. En veldig følsom mikrofoninngang med 12V phantomspenning og innsignal kontroll, en kombinert mikrofon-linjeinngang og en linjeinngang gjør det mulig å kople DLS-50 til en hvilken som helst lydkilde.

Velg mellom puteslynge, sofaslynge eller romslynge til din DLS-50 og få dekning av akkurat det området du ønsker. Plasser puteslyngen i din favorittstol, sofaslyngen ved sofaen eller romslyngen langs veggene i rommet og sett høreapparatet ditt i T- eller MT-posisjon. Via hodetelefonutgangen kan du til og med lytte akustisk til magnetfeltet eller bruke forsterkeren som en kraftig hodetelefonforsterker.

Tre blå lysdioder på frontpanelet viser når strømmen er tilkople, om innsignalet er korrekt og om det går strøm gjennom slyngen.

Egenskaper

- Kompakt og kraftig teleslyngeforsterker for bruk sammen med TV/digitalboks/parabol/video/DVD/stereo/MP3/mikrofon etc.
- UniVox tottrinns-AGC gir behagelig lyd kvalitet
- Volum- (hjul), bass- og diskantkontroll
- Kraftig metallkonstruksjon for effektiv avkjøling og lang levetid
- Tre innganger: Følsom mikrofoninngang (12V phantomspenning/innsignalkontroll) samt en mik/linje- og en linjeinngang
- Tilkopling til puteslynge, sofaslynge eller romslynge.
- Separat utgang for hodetelefoner
- Blå lysdioder for indikering av nettspenning, innsignalstyrke og slyngestrøm

For mer utfyllende opplysninger kan bruksanvisning lastes med fra vår nettside www.gewa.no. Ved behov kan reservedelslister og annen teknisk dokumentasjon bestilles ved å kontakte teknisk support på www.cantec.no




- helping people



Tekniske data

Strømforsyning		Ekstern strømforsyning 10-20VA (inngår)
Dekningsområde		50m ² romslynge i hht. IEC 60118-4:2006
Slyngeutgang	<i>Maks strøm</i>	9App, utgangen er kortslutningssikker. For slyngepute (maks 2 puter), sofaslynge eller romslynge
	<i>Maks spenning</i>	6,6Vpp (åpen utgang)
	<i>Frekvensomfang</i>	70-15000Hz (±3dB)
	<i>Forvrengning</i>	<1%
	<i>Tilkopling</i>	Koples til 2 PIN DIN hunplugg eller via rekkeklemme
Hodetelefonutgang		Sluttsteget kopler automatisk om til spenningsmotkopling for å oppnå korrekt frekvensgjengivelse når man benytter hodetelefon
	<i>Tilkopling</i>	3,5mm hunnplugg
Innganger	<i>Mikrofon (Mic)</i>	2-170mV/5kΩ (12V phantommatting). Separat sluttsteg med AGC
	<i>Tilkopling</i>	3,5mm hunnplugg
	<i>Mikrofon/linje (Mic/Line)</i>	20mV-10V/5kΩ (12V phantommatting)
	<i>Tilkopling</i>	3,5mm hunnplugg
	<i>Linje (line)</i>	20mV-10V/5kΩ (12V phantommatting)
	<i>Tilkopling</i>	3,5mm hunnplugg. Passer til TV'ns scartutgang
2-kanals-AGC	<i>Reguleringsområde</i>	>70dB
	<i>Innsvingningstid</i>	2-500ms
	<i>Utsvingningstid</i>	0,5-20dB/s
Justering/kontroll	<i>Basskontroll</i>	0 - +12dB, potmeter på frontpanelet
	<i>Diskantkontroll</i>	0 - +9dB, potmeter på frontpanelet
	<i>Volumkontroll</i>	Gradert 0-9, dreiehjul på frontpanelet
Indikeringer	<i>Strømtilkopling</i>	Blå lysdiode på frontpanelet
	<i>Slyngestrøm</i>	Blå lysdiode på frontpanelet
	<i>Innsignalstyrke</i>	Blå lysdiode på frontpanelet
Annet	<i>Dimensjoner</i>	150x92x25mm (BxDxH)
	<i>Vekt</i>	395g med strømforsyning
	<i>Artikkelnummer</i>	1104353, UniVox® DLS-50 inkl. strømforsyning



Mrk.:	<i>Strømforsyning</i>	Tekniske data kan variere avhengig av strømforsyning
	<i>Tostegs-AGC</i>	Tidene avhenger av hvilken kanal som er aktiv
		Hvis TV'n mangler SCART, benytt vår mikrofon 13A art.nr. 1104141, som festes på høyttalerfronten.

Tilbehør/ reservedeler	Art. nr.	Beskrivelse
	1104144	Puteslynge/stolslynge 400x400x5mm, grå, med 10m kabel
	1104170	Sofaslynge med forlengelseskabel 8+10m
	1104171	Romslynge, 30m med 2 PIN DIN
	1104172	Kabelsett, 30m på rull med klips
	1104151	AutoScart scartomkopler til 3,5 mm jack
	1104212	Delay; synkroniserer lyden med bildet
	1104147	Scart2 kabel, scart til 3,5 mm jack
	1104210	Adapterkabel til bil
	1104670	Lydkabel 3,5 mm jack til 2 stk RCA (phono) hann
	1104718	Veggholder

Pakker	Art. nr.	Beskrivelse
	1104106	Hjemmepakke med puteslynge, lydkabel og 13A mikrofon
	1104380	Skrankeslyngepakke med svanehalsmikrofon og puteslynge
	1104356	Skrankeslyngepakke med 13A mikrofon og puteslynge



Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn

Besøksadresse:
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no

www.cantec.no

