

Basic Braille

Den komfortable og rimelige leselisten

CANTEC

- helping people



Den mobile leselisten Basic Braille er utstyrt med 40 punktskriftelementer som standard. Som tilleggsutstyr er den også tilgjengelig med 64 eller 80 punktskriftceller. Med Basic Braille får du en rimelig innstegsmodell i punktskriftserien fra Help Tech, i høy kvalitet «Made in Germany». Kabinettet er laget av solid, anodisert aluminium. Sidepanelene er laget av høykvalitets, strukturert og behagelig sklisikker plast. Utstyrt med slitesterke punktskriftelementer med robuste taktile pinner. Basic Braille vil gi deg tilgang til datasystemer i mange år.

- tilgjengelig med 40, 64 eller 80 punktskriftelementer med markørruting
- stilig, robust aluminiumshus og slitesterke blindeskriftelementer
- flat og plassbesparende design
- HID-teknologi – klar til bruk, uten driverprogramvare

Basic Braille

Enkel å bruke

Det er bare tre taster på høyre og venstre side av punktlinjene, noe som gjør det veldig enkelt og greit å bruke Basic Braille. Mens du bruker én hånd til å navigere, kan du bruke den andre til å lese på punktlinjen. Markørrutetastene er integrert i punktlinjene og kan brukes til å plassere markøren på ønsket posisjon i teksten..

Bredt spekter av applikasjoner

Basic Brailles fleksible design gjorde det mulig å lage forskjellige versjoner som dekker et bredt spekter av mulige bruksområder. Utgaven med 40 punktskriftelementer er for eksempel ideell for bruk med en bærbar datamaskin, og versjonen med 64 punktskriftelementer passer perfekt til et standard datatastatur. Basic Braille er også tilgjengelig med 80 punktskriftelementer. Alle versjoner har et flatt design og kan komfortabelt plasseres foran et datatastatur eller en bærbar PC.

Universell tilgang

Basic Braille fungerer med alle vanlige skjermlesere som JAWS, SuperNova, NVDA eller VoiceOver fra Apple-datamaskiner. Skjermlesere lar personer med synshemming få tilgang til datasystemer via en kombinasjon av en leselist og talemelding. Basic Braille kobles til datamaskinen via USB, og det er ikke behov for ekstra strømforsyning.

Siden Basic Braille bruker HID-teknologi (Human Interface Device), er den klar til bruk

uten behov for å installere programvare. Takket være HID vil datamaskinen gjenkjenne Basic Braille når du kobler den til datamaskinen din.

Med Bluetooth-tilkobling

Bluetooth-tilkoblingen til Basic Braille lar deg også bruke Basic Braille med bærbare enheter, som mobiltelefoner, nettbrett og iPhone. Den er utstyrt med et høytytende litiumionbatteri som lades via USB-kontakten. Du kan lade Basic Braille med en standard Micro-USB-mobiltelefonadapter eller ladepluggen som følger med.

Tekniske Data

- 40 / 64 / 80 flate punktceller med markørrutingstaster
- 6 støysvake funksjonstaster, 3 taster hver på venstre og høyre ende
- Mikro USB-grensesnitt
- Ingen strømplugg (USB-drevet)
- Størrelse (B x H x D) / Vekt:
 - 40-celler: 34,7 x 9,15 x 1,95 cm
 - Vekt: 730 g (25,7 oz)
 - 64-celler: 50,1 x 9,15 x 1,95 cm
 - Vekt: 1120 g (39,5 oz)
 - 80-celler: 60,3 x 9,15 x 1,95 cm
 - Vekt: 1320 g (46,5 oz)
- Batteriets varighet: 12 timer
- Ladetid: 3 timer