

Univox® slingkudde



Egenskaper

- Slingkudde för anslutning till slingförstärkare
- Tunt men slitstarkt grått tyg
- Slingyta: 350 x 350 mm
- Kontakt: 2-polig DIN
- Anslutningskabel: 10 m
- Yttre format: 400 x 400 x 5 mm

Hörslinga i tunt smidigt fodral - lätt att placera!

Univox® Slingkudde kan användas överallt där man har behov av en avgränsad hörslinga. Slingan, som består av 10 seriekopplade varv, är innesluten i fodralets tunna, grå tyg.

För professionellt bruk används produkten i CTC-system för bl.a. reception- och informationsdiskar, där slingan fästs mot underlaget med häftpistol eller dubbelhäftande tejp. Anslutningskabeln kan kapas till önskad längd för inkoppling i slingförstärkarens anslutningsterminal.

För hemmabruk kan man lägga slingkudden i t.ex soffan eller fåtöljen när man tittar på TV, lyssnar på radio eller musik.

Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn
Besöksadresse:
Sofiemyrveien 2, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no
www.cantec.no

Art nr	Beskrivning
283002	Slingkudde, 400 x 400, 2-pol DIN, grå, sladd 10 m

Bo Edin AB	Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö		
Besök	Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö		
Tel	08-767 18 18	E-post	info@edin.se
Fax	08-767 18 20	Internet	edin.se • univox.eu



För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruksanvisning och CE-certifikat som kan laddas ner från Dokumentarkiv på www.edin.se. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.