

Okayo II trådløst lydnett

GEWA

- helping people

Diversitymottakere og sendere, 16 kanaler, 863-865MHz

Egenskaper

- Rekkevidde opp til 100 m i fritt felt
- Digitalt display med kanal (opplyst ved kanalendring)
- Trådløse lommeseendere eller håndsendere med oppladbare batterier (2 stk. AA Ni-MH)
- Fulladede batterier (4-6 timer) gir 8-10 timers brukstid.
- Fungerer også med standardbatterier (12-15 timers brukstid)
- Flere ulike mikrofonalternativer, opp til 4 mikrofoner kan benyttes simultant
- Kombinert ladestasjon for en lommeseender og en håndmikrofon.
- Ladestasjon for 2, 12, 36 eller 50 lommeseendere
- Separat lader for håndmikrofon
- Innebygde mottakere, forsterkere og antenne
- Enkel eller dobbel mottaker
- Linje ut for mating av større anlegg, innspilling m.m.
- Flere høyttalere kan benyttes sammen for å skape bedre effekt.
- Kan kompletteres med lommemottaker med hodetelefon/høreslynge eller halsslynge for høreapparatbrukere.
- Kan monteres på stativ eller på vegg ved hjelp av veggfeste (tilleggsutstyr)

Moduloppbygget for best mulig fleksibilitet

Okayo er et moduloppbygget og kostnadseffektivt trådløst lydnett som enkelt kan tilpasses forskjellige behov. Det kan benyttes i mange ulike sammenhenger, f.eks. guiding, på skoler, seminarer eller samlinger, produktdemonstrasjoner, foredrag, preker etc.

Systemet benytter 863-865 MHz-båndet, noe som gir et anlegg som er mindre følsomt for støy enn de systemene som bruker en lavere frekvens.

Finnes det høreapparatbrukere blant publikum, kan man enkelt kople til en halsslynge. Det finnes til og med en stasjonær sender for tilkopling til PA-anlegg eller lignende.



UniVox - utviklet i samarbeid med Okayo

Bo Edin har sammen med Okayo utviklet Okayo standard lommeseendere og lommemottakere for å forbedre taleoppfattelsen for høreapparatbrukere. For å oppfylle kravene på tilgjengelighet og tilby en bra lydopplevelse også for høreapparatbrukere, bør du forsikre deg om at det er disse spesialutviklede modellene du bruker i ditt guidesystem.



Gewa AS

Trollåsveien 8
Postboks 626
1411 Kolbotn

Tlf.: 66 99 60 00
Faks: 66 80 94 90
salg@gewa.no

www.gewa.no

Okayo II trådløst lydsystem

GEWA

- helping people

Tekniske data

PLL-mottakere og -sendere med frekvensområde 863-865 MHz, 16 valgbare kanaler
Rekkevidde opp til 100 m i fritt felt

LCD-indikering	kanal, frekvens, batteristatus
Kanalvelger	set, up, down
Switching bandwidth	Maks 12 MHz
Frekvensdeviasjon	80 kHz, med nivåkontroll
Dynamikkområde	110 dB
Distorsjon	<1%
Frekvenskorrigering	<50 μ S
Støyfilter	Pilotton
Frekvensgjenvinning	70 Hz - 17 KHz

Tekniske data – Lommesender EJ-7XT (Best.nr. 1104513) /

Håndmikrofon kondensatorkapsel EJ-701TM (Best.nr.1104521*)

Uteffekt	10 mW
Uønsket utslipp	mindre enn 250 nW
Audioinngang (lommesender)	Mini-XLR: mikrofon in, AUX in 3,5mm
Av-/på-/nivåkontroller	mute-/sekretærfunksjon, høy/middels/lav
Strømforsyning	2 stk AA 1,2V NiMH alternativt 2 stk alkaliske AA 1,5V
Strømforbruk	Fulladdede NiMH-batterier (ladetid 4-6 timer) gir 8-10 timers brukstid Alkaliske batterier gir 12-15 timers brukstid
Vekt/størrelse lommesendere	175 g inkl. batterier/26x64x88mm
Vekt/størrelse håndmikrofon	280 g inkl. batterier/46x264mm

Tekniske data – Diversitymottaker EJ-701DR (Best.nr. 1106000) / EJ-702DR (Best.nr. 1106010) / EJ-703DR / EJ-704DR

Audioutganger	6,3mm mikrofon ut (mixer), balansert XLR
Utnivå:	CH-ut: 80mV Mixer out: low 80mV/high 700mV
Strømforsyning	AC 100-240V/DC 12V, 1A switchat nättaggregat
Vekt	1,2kg/1,4kg/2,2kg/2,4kg
Størrelse	210x215x44mm

Tekniske data – ladestasjoner

	Strømforsyning	Størrelse	Vekt	Ladeindikator
HDC-702 AC	100-240V/DC 5V; 1A	84x106x90 mm	220 g	Gult lys: lading pågår
HCD-707 AC	230V/DC 12V; 500mA	139x100x90 mm	160 g	Grønt lys: fulladdede batterier
HDC-712 AC	100-240V/DC 12V; 3,3A	325x305x176 mm	3,5 kg	
HDC-736 AC	100-240V/DC 12V; 7,0A	870x370x205 mm	9,6 kg	
HDC-750 AC	100-240V/DC 12V; 12,5A	626x813x180 mm	36 kg	

Bildeoversikt



Diversitymottaker EJ-702DR



Diversitymottaker EJ-704DR



Ladestasjon
HDC-702



Ladestasjon
HDC-736



Ladestasjon
HDC-750



Ladestasjon
HDC-712



Ladestasjon
HDC-707



EJ-501TM



LM-90C



EJ-701TM

Lommesender
EJ-7XT



Headsetmikrofon
HS-06X



Headsetmikrofon
HM-50C



Headsetmikrofon
HM-60C

Produktoversikt/bestillingsnr.

GEWA

- helping people

Best. nr.	Beskrivelse
1104501	EJ-7R Lommemottaker
1104521	EJ-701TM Håndmikrofon med sender
1104513	EJ-7XT Lommesender
1106027	EJ-770T Stasjonær sender for lommemottakere
1106021	Høytaler GPA-500W-1CH 30WRMS, 1 mottaker
1104629	Høytaler GPA-500W-2CH 30WRMS, 2 mottakere
1106030	UM-500 Modul MP3/SD/USB spiller til GPA-500W
1104565	ST-35 Høytalerstativ
1106000	EJ-701DR Radiomottaker, diversity, 1 mottaker
1106010	EJ-702DR Radiomottaker, diversity, 2 mottakere
1104600	Ørepropper for lommemottaker, utenpåliggende
1104605	UniVox halsslynge
1106032	HM-50C Headsetmikrofon til lommesender, svart
1106008	HM-60C Headsetmikrofon til lommesender, hudfarget, doble kroker
1106033	HS-06X Headsetmikrofon til lommesender, hudfarget, enkel krok
1106031	LM-90C Myggmikrofon til lommesender
1106034	Konferansemikrofon med magnet til lommesender, kabel=25cm
1106052	Adapterledning mini-XLR til 3,5mm
1104617	Lader 5V 1A til håndmikrofon
1104616	HDC-707 Ladestasjon for 2 stk lommesendere/-mottakere
1104621	HDC-712 Ladestasjon for 12 stk lommesendere/-mottakere
1104622	HDC-736 Ladestasjon, veske til 36 stk lommesendere/-mottakere
1104640	Mikrofonholder til håndmikrofon
1104650	M-100 Gulvmikrofonstativ for håndmikrofon, svart
1106036	SP-500 Veggfeste for høytaler GPA-500W
1106035	Veske til Okayo konferansesystem 22x21x6cm
1106037	Rackmonteringsvinkler til EJ-701DR, EJ-702DR, EJ-770T